

Art.-Nr. K128

Montageanleitung

RICON® S 200/80 VS

Verschweißter Kragenbolzen

Ausfräsung im Hauptträger

CE ETA-10/0189

1. Fräsen im Hauptträger



2. Positionierbohrungen

Nebenträger



2 Positionierbohrungen ∅ 6 mm
im Hirnholz, Tiefe 50 mm

Hauptträger



2 Positionierbohrungen ∅ 6 mm
im Längsholz, Tiefe 50 mm

3. Verschrauben

1. Verbinder mit 2 Schrauben in Positionierbohrungen befestigen

2. Alle weiteren selbstbohrende Schrauben it. Schraubenbild (siehe rechts) eindrehen



Befestigung im Nebenträger

RICON® S Verbinder

Befestigung im Hauptträger



Schraubenanzahl und Positionen:

8 St. = min. -> 44 kN **grün markiert**
12 St. -> 65 kN **grau markiert** 4 zusätzl. Schrauben
16 St. =max. -> 86 kN **rot markiert** 4 zusätzl. Schrauben

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP® verbinder.com



Art.-Nr. K128

Montageanleitung

RICON® S 200/80 VS

Verschweißter Kragenbolzen

Ausfräsung im Hauptträger

CE ETA-10/0189

Einfräslängen L im Hauptträger

Nebenträger-höhe H_N	RICON® S 200x80
	Länge L ohne Querzugverstärkung
[mm]	[mm]
220	210
240	220
260	230
280	240
300	250
320	-
340	-
360	-
380	-
400	-

Randabstand der Positionierbohrungen t1 im Haupt- und Nebenträger in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe HN	
Nebenträger-höhe H_N	RICON® S 200x80
	Randabstand t1 im Nebenträger
	Abstand t1
[mm]	[mm]
220	50
240	60
260	70
280	80
300	90
320	-
340	-
360	-
380	-
400	-

Wichtiger Hinweis:

Sollten geringere Nebenträgerhöhen verwendet werden, muss vom Statiker ein Querzugnachweis durchgeführt werden. Der Querschnitt kann mit Vollgewindeschrauben querzugverstärkt werden, die vom Statiker zu bemessen sind (DIN 1052 , 11.4.3 / EN 1995-1-1, NAD) !



Vollgewindeschrauben mit Bohrspitze zur Querzugverstärkung des Nebenträgers

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP® verbinder.com



Montageanleitung

RICON® S 200/80 VS

Verschweißter Kragenbolzen

CE

ETA-10/0189

Art.-Nr. K128

Alternativ: Ausfräsung im Nebenträger

1. Fräsen im Nebenträger



2. Positionierbohrungen



3. Verschrauben

1. Verbinder mit 2 Schrauben in Positionierbohrungen befestigen

2. Alle weiteren selbstbohrende Schrauben it. Schraubenbild (siehe rechts) eindrehen





Schraubenanzahl und Positionen:

8 St. = min.	-> 44 kN **grün markiert**
12 St.	-> 65 kN **grau markiert** 4 zusätzl. Schrauben
16 St. =max.	-> 86 kN **rot markiert** 4 zusätzl. Schrauben

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP® verbinder.com



Montageanleitung

RICON® S 200/80 VS

Verschweißter Kragenbolzen

CE
ETA-10/0189

Art.-Nr. K128

Alternativ: Ausfräsung im Nebenträger



Nebenträger-	Randabstand t1 in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe HN
höhe	RICON® S 200x80
HN	Abstand t1
[mm]	[mm]
260	10
280	20
320	40
360	-
400	-
440	-
480	-
520	-

Wichtiger Hinweis:

Sollten geringere Nebenträgerhöhen verwendet werden, muss vom Statiker ein Querzugnachweis durchgeführt werden. Der Querschnitt kann mit Vollgewindeschrauben querzugverstärkt werden, die vom Statiker zu bemessen sind (DIN 1052 , 11.4.3 / EN 1995-1-1, NAD) !

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP®
verbinder.com



Art.-No. K128

Installation instructions
RICON® S 200/80 VS
Welded collar bolt
Routing in main beam

CE
ETA-10/0189

1. Routing in main beam



2. Pre drilling centered installation of connector

Secondary beam



2 x drillings ø 6,
depth 50 mm

Main beam



2 x drillings ø 6,
depth 50 mm

3. Screwing:

1. Positioning of connector using predrilled holes for 2 screws.

2. Mount connector with CS-screws according to the drawing right hand



Drive in screws in secondary beam

RICON® S Connector

Drive in screws in main beam



Number and position of screws

8 pcs. = min. -> 44 kN **green mark**
12 pcs. -> 65 kN gray mark 4 additional screws
16 pcs. =max. -> 86 kN **red mark** 4 additional screws

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP®
connectors.com



Art.-No. K128

Installation instructions
RICON® S 200/80 VS
Welded collar bolt
Routing in main beam

CE
ETA-10/0189

Routing length L in main beam with respect to secondary beam member height H_N	
Secondary beam height H_N	RICON® S 200x80
	Length L without perpendicular to grain tension reinforcement
[mm]	[mm]
220	210
240	220
260	230
280	240
300	250
320	-
340	-
360	-
380	-
400	-

Pre-drill distance t_1 in main- and secondary beam with respect to secondary beam member height H_N	
Secondary beam height H_N	RICON S 200x80
	Pre-drill distance t_1 for secondary beam
	Distance t_1
[mm]	[mm]
220	50
240	60
260	70
280	80
300	90
320	-
340	-
360	-
380	-
400	-

Important information:
Please contact a licensed design professional for the design of any connection not listed in the tables. Full thread screws may be used to reinforce potential splitting perpendicular to grain or transverse shear failure.



This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP®
connectors.com



Installation instructions
RICON® S 200/80 VS
Welded collar bolt

CE
ETA-10/0189

Art.-No. K128

Alternative: Routing in secondary beam

1. Routing in secondary beam



2. Pre drilling centered installation of connector



3. Screwing:

1. Positioning of connector using predrilled holes for 2 screws.

2. Mount connector with CS-screws according to the drawing right hand





Number and position of screws

8 pcs. = min.	-> 44 kN	**green mark**
12 pcs.	-> 65 kN	gray mark 4 additional screws
16 pcs. =max.	-> 86 kN	**red mark** 4 additional screws

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP®
connectors.com



Installation instructions

RICON® S 200/80 VS

Welded collar bolt

CE

ETA-10/0189

Art.-No. K128

Alternative: Routing in secondary beam



Secondary beam height H_N	Edge distance t_1 with respect to secondary beam member height H_N
	RICON® S 200x80
	Distance t_1
[mm]	[mm]
260	10
280	20
320	40
360	-
400	-
440	-
480	-
520	-

Important information:

Please contact a licensed design professional for the design of any connection not listed in the tables. Full thread screws may be used to reinforce potential splitting perpendicular to grain or transverse shear failure.

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP® connectors.com



Notice de montage

RICON® S 200/80 VS

Pièce d'accroche soudée

CE
ETA-10/0189

Réf. K128

Encastrement sur la poutre principale

1. Fraiser la poutre principale



2. Percer

Poutre secondaire



2 perçages de position Ø 6 mm sur bois de bout, profondeur 50 mm

Poutre principale



2 perçages de position Ø 6 mm sur bois de fil, profondeur 50 mm

3. Visser

1. Visser la ferrure sur les autres perçages de position

2. Visser le reste des vis suivant le schéma (cf. dessins à droite)



Fixation sur la poutre secondaire

Fixation sur la poutre principale



Nombre et position de vis

8 vis = min. -> 44 kN **marquages vert**
12 vis -> 65 kN **marquages gris** (4 vis supplémentaires)
16 vis= max. -> 86 kN **marquages rouge** (4 vis supplémentaires)

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP®
connectors.com



Notice de montage

RICON® S 200/80 VS

Pièce d'accroche soudée

CE

ETA-10/0189

Réf. K128

Encastrement sur la poutre principale

Longueur de fraisage L sur la poutre principale

Hauteur de poutre secondaire H_N	RICON® S 200x80
	Longueur L sans renfort
[mm]	[mm]
220	210
240	220
260	230
280	240
300	250
320	-
340	-
360	-
380	-
400	-

Position des perçages sur la poutre principale et secondaire

Position de perçages t1 sur la poutre principale et secondaire en relation avec la hauteur de poutre secondaire H_N

Hauteur de poutre secondaire H_N	RICON® S 200x80
	Position de perçage t_1 sur la poutre secondaire
	Distance t_1
[mm]	[mm]
220	50
240	60
260	70
280	80
300	90
320	-
340	-
360	-
380	-
400	-

Remarque importante:

Faire contrôler par un B.E. compétant dans le cas où la hauteur de la poutre secondaire et plus faible qu'indiqué ci-dessus. Une section plus faible peut être renforcée par des vis de renfort traversantes
(EN 1995-1-1, NAD et DIN 1052,11.4.3) !



Vis à filetage total avec pointe auto-foreuse
Pour le renfort tranchant des poutres secondaires

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP®
connectors.com



Notice de montage

RICON® S 200/80 VS

Pièce d'accroche soudée

CE

ETA-10/0189

Réf. K128

Variante: Encastrement sur la poutre secondaire

1. Fraiser la poutre secondaire



2. Percer



3. Visser

1. Visser la ferrure sur les autres perçages de position

2. Visser le reste des vis suivant le schéma (cf. dessins à droite)



Fixation sur la poutre secondaire

Fixation sur la poutre principale ou le poteau



Nombre et position de vis

8 vis = min. -> 44 kN **marquages vert**

12 vis -> 65 kN **marquages gris** (4 vis supplémentaires)

16 vis= max. -> 86 kN **marquages rouge** (4 vis supplémentaires)

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP®
connectors.com



Notice de montage

RICON® S 200/80 VS

Pièce d'accroche soudée

CE

ETA-10/0189

Réf. K128

Variante: Encastrement sur la poutre secondaire



Distance du bord t_1 en relation avec la hauteur de la poutre secondaire H_N et de la taille de RICON® S

Hauteur de poutre secondaire	Distance du bord t_1 en relation avec la hauteur de la poutre secondaire H_N
	RICON® S 200x80
H_N	Distance t1
[mm]	[mm]
260	10
280	20
320	40
360	-
400	-
440	-
480	-
520	-

Remarque importante:

Faire contrôler par un B.E. compétant dans le cas où la hauteur de la poutre secondaire et plus faible qu'indiqué ci-dessus. Une section plus faible peut être renforcée par des vis de renfort traversantes (EN 1995-1-1, NAD et DIN 1052,11.4.3) !

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 11. 02. 2014

KNAPP®
connectors.com